

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЭЛВИН



ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ с электронным управлением ЭВП ЭУ

**ЭВП-24 ЭУ
ЭВП-30 ЭУ
ЭВП-36 ЭУ**

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с приобретением нового электроводонагревателя серии ЭВП, не уступающего лучшим зарубежным аналогам.

Высокая номинальная мощность и производительность в сочетании с двумя режимами работы обеспечивают электроводонагревателю наилучшие эксплуатационные качества и экономное потребление электроэнергии, а простая, надежная конструкция принесет тепло и комфорт Вашему помещению на достаточно большой срок службы.

Просим внимательно прочитать настоящее руководство по эксплуатации, что позволит Вам оптимально использовать эксплуатационные качества электроводонагревателя.

Будем признательны за Ваши отзывы, замечания и предложения по работе электроводонагревателя, направленные по адресу:

Россия, 456304, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Набережная, 7
ООО ПКФ «ЭЛВИН»
Тел/факс: 8 (3513) 57-19-19
E-mail: elwin@elwin.ru



ЭЛВИН

Руководство по эксплуатации

ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ с электронным управлением

ЭВП-24 ЭУ; ЭВП-30 ЭУ; ЭВП-36 ЭУ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Электроводонагреватели ЭВП с ЭУ (далее водонагреватели) предназначены для работы в составе автономных систем отопления складских, служебных, вспомогательных помещений и других зданий с принудительной (насосной) циркуляцией теплоносителя с производительностью не менее 0,5 м³/час при давлении не более 0,3 МПа (30м водяного столба) и температуре нагрева воды до 89 °С при напряжении трехфазной сети 380В. Водонагреватели могут использоваться автономно или совместно с отопительными котлами, работающими на других видах топлива.

Водонагреватели предназначены для эксплуатации в отапливаемых помещениях с невзрывоопасной средой с температурой окружающего воздуха от +1° С до +35° С (климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150).

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие качество и надежность изделия, не отраженные в настоящем руководстве.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Основные технические данные водонагревателей приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	ЭВП-24 ЭУ	ЭВП-30 ЭУ	ЭВП-36 ЭУ
Номинальное напряжение, В	3~380		
Номинальная частота, Гц	50		
Номинальная мощность, кВт	24	30	36
Площадь отапливаемых помещений при высоте потолков до 3м не более, м ²	240 300 360		
Материал оболочки ТЭН	Нержавеющая сталь		
Регулировка температуры воды, °С	Автоматическая 1°-89°		

Продолжение таблицы 1

Наименование параметра	ЭВП-24	ЭВП-30	ЭВП-36
Теплоноситель*	Вода водопроводная ГОСТ 2874		
Габаритные размеры, мм			
Длина		130	
Ширина		440 (390)**	
Высота		670	
Размеры присоединительных патрубков	Ду-25 (G 1") или Ду-32 (G 1¼")		
Масса, кг, не более	25		
Срок службы, лет	7		
Рекомендуемые параметры насоса			
Циркуляционный насос WCP 32-40G:			
Напор, м. вод.ст.	0,5-4,0		
Производит., м ³ /час	0,5-2,5		
Мах. давление, атм	10		
Питание	230В, 50Гц		
Мощность, кВт	0,065		
Монтажная длина, мм	180		
Циркуляционный насос WCP 32-60G:			
Напор, м. вод.ст.		0,5-6,0	
Производит., м ³ /час		0,5-2,7	
Мах. давление, атм		10	
Питание		230В, 50Гц	
Мощность, кВт		0,093	
Монтажная длина, мм		180	

* В качестве теплоносителя разрешается использовать низкотемпературную (незамерзающую при минус 45°C) жидкость, имеющую температуру кипения не ниже 100°C, без механических примесей и сертифицированную в качестве теплоносителя для систем отопления.

** Ширина водонагревателей для исполнения «Компакт».

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электроводонагреватель	- 1 шт.
Руководство по эксплуатации	- 1 шт.
Упаковка	- 1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Электроводонагреватель по типу защиты от поражения эл. током относится к классу 1 по ГОСТ Р МЭК 335-1.

Установку, подключение к электросети и обслуживание водонагревателя должен выполнять персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

Подключение к электрической сети следует производить через входной автоматический выключатель:

ЭВП-24 ЭУ – трехфазный на ток 40А;

ЭВП-30 ЭУ – трехфазный на ток 50А;

ЭВП-36 ЭУ – трехфазный на ток 63А.

Работы по осмотру, ремонту и профилактике производить только при снятом напряжении. Корпус водонагревателя, система отопления должны быть надежно заземлены отдельным проводником, сечением не менее фазного.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать в качестве заземления металлоконструкции водопроводных, отопительных или газовых сетей;
- эксплуатация во взрыво и пожароопасных зонах;
- установка запорной арматуры на трубопроводе, соединяющей расширительный бачок с системой отопления. Расширительный бачок должен иметь выход в атмосферу. Полное или частичное перекрытие шаровых вентелей перед и после водонагревателя не допускается;
- эксплуатация с неисправным водонагревателем;
- длительное отключение системы заполненной водой в зимний период при отрицательных температурах.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными

способностями или при присутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подключение водонагревателя произвести через автоматический выключатель на соответствующий ток.

Сечение проводников подводимых к выключателю должно быть для ЭВП-24 ЭУ, ЭВП-30 ЭУ не менее 6,0мм² для меди и для ЭВП-36 ЭУ не менее 10мм².

Перед установкой водонагревателя проверьте правильность и качество монтажа системы отопления.

6. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Водонагреватель состоит из корпуса, внутри которого находится котел в виде труб соединенных между собой и с входным и выходным патрубками (см. рис.1).

Внутри водонагревателя установлены клеммная колодка для подключения сетевого кабеля, клеммная колодка для подключения циркуляционного насоса и болт заземления. Для уплотнения питающего кабеля водонагреватель имеет уплотнительную манжету. В нижней части котла установлены электронагреватели в виде секций ТЭН, соединенные с электронным блоком управления.

Электронный блок управления обеспечивает автоматический режим работы водонагревателя с интеллектуальной системой распределения нагрузки. В электронный блок входит пульт управления, который состоит из индикатора температуры, индикатора задействованных фаз (каналов управления, секций ТЭН), клавиши «Сеть» с индикатором, клавиши «Авто» с индикатором, клавиш «Установка температуры», «+», «-», «Ручное управление», индикатора аварийного состояния «Перегрев» (см. рис.1).

Клавиатура пульта выведена на лицевую панель. В блок управления

водонагревателями входит термочувствительный элемент с диапазоном температуры 1-89°C, установленный на корпусе котла под термоотражающей изоляцией.

Индикатор «Перегрев» включается, когда по каким-либо причинам не сработает штатный регулятор температуры водонагревателя и температура аварийного датчика превысит 90°C. Если регулятор температуры не вышел из строя по причине обрыва в цепи, то после остывания водонагревателя аварийный термоограничитель снова включит водонагреватель. Индикатор «Перегрев» погаснет.

При обнаружении такого режима работы водонагревателя с перегревом необходимо проверить исправность системы отопления: наличие воды, отсутствие в системе воздушных пробок и т.д.. На цифровом индикаторе высветится код ошибки (см. ниже раздел 8 «Порядок работы»).

Коммутация нагревателей осуществляется электронной схемой на базе мощных симисторов, установленных на алюминиевых радиаторах. Их надежность значительно выше ранее используемых электромагнитных пускателей и реле. Однако их надежная работа требует периодически следить за чистотой и хорошим охлаждением радиаторов.

Запрещается как-либо перекрывать вентиляционные пазы на кожухе водонагревателя и препятствовать попаданию холодного воздуха внутрь водонагревателя и на радиаторы охлаждения симисторов.

Электроводонагреватели ЭВП-24 ЭУ; 30 ЭУ; 36 ЭУ изготовлены с вентилятором охлаждения радиатора симисторов с установленным на радиаторе самовозвратным термодатчиком ограничения температуры на 75°C.

Индикатор «Перегрев» включается также, когда по каким-либо причинам температура обдуваемого радиатора в ЭВП превысит 75°C, тогда пульт управления ПУ автоматически отключит симисторы и нагреватели, а работающий вентилятор быстро остынет радиатор и водонагреватель снова включится. Если этого не происходит, то надо проверить работу вентилятора. Если он не работает, то его необходимо заменить.

Нижний входной и верхний выходной патрубки предназначены для присоединения водонагревателя в систему отопления (рис.2). В нижней



части корпуса имеются отверстия для ввода кабеля и заземления.

Электрическая схема водонагревателей представлена на рис.3, 4.

Режим работы водонагревателя – продолжительный.

7. УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

Система водяного отопления работает за счет принудительной циркуляции воды под действием работы циркуляционных насосов и может быть как открытой, так и закрытой.



Панель ПУ

Рис. 1

Система отопления (см. рис.2) должна быть спроектирована и смонтирована так, чтобы обеспечить удобство при монтаже и обслуживании прибора и производить полное осушение системы для проведения ремонтных и монтажных работ.

Монтаж водонагревателя производится в месте удобном для его обслуживания и ремонта. При этом для удобства замены блока ТЭН расстояние от пола до корпуса водонагревателя должно быть не менее 600 мм.

Открытая система отопления должна обязательно иметь расширительную емкость, сообщающуюся с атмосферой. При использовании расширительной емкости мембранных типа (экспанзомата) на выходе из прибора перед шаровым вентилем должен устанавливаться предохранительный клапан и манометр. Установку экспанзомата производить в соответствии с инструкцией на его эксплуатацию.

На входе водонагревателя перед циркуляционным насосом в соответствии с рис.2 устанавливаются фильтр и шаровой вентиль. Водонагреватель должен быть смонтирован в вертикальном положении – выходным патрубком вверх. Циркуляционный насос должен располагаться двигателем в горизонтальной плоскости в соответствии с инструкцией на его эксплуатацию.

Для улучшения циркуляции воды в системе отопления нижний патрубок должен быть нижней точкой отопительной системы (рис.2).

Соединение с водонагревателем выполняется на резьбе.

Рекомендуемые диаметры трубопроводов системы отопления:

Главного стояка $1\frac{1}{2}$ " -1"

Разводящие и сборная $1\frac{1}{2}$ " -1"

Разводка к радиаторам $\frac{3}{4}$ " – $\frac{1}{2}$ "

При разводке труб главный стояк устанавливается вертикально, а горизонтальные рекомендуется устанавливать с уклоном не менее 10мм на 1м длины трубопровода в сторону нагревательного радиатора. Предварительно промытую систему заполнить водой и проверить на герметичность, при необходимости произвести подтяжку резьбовых соединений. После монтажа провести проверку сопротивления изоляции токоведущих частей, которое должно быть не менее 0,5 МОм. В случае снижения сопротивления изоляции ниже указанного следует просушить блок нагревателей при температуре 120-150°C в течение 4-6 часов.

В качестве теплоносителя разрешается использовать воду водопроводную ГОСТ 2874, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 или низкотемпературную (незамерзающую при минус 45°C) жидкость, имеющую температуру кипения не ниже 100°C без механических примесей и сертифицированную в качестве теплоносителя для систем отопления.





Рис. 2

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1 - котел; | 6 - расширительный бак; |
| 2 - циркуляционный насос; | 7 - радиаторы отопления; |
| 3 - фильтр; | 8 - главный стояк; |
| 4 - вентиль; | 9 - обратный стояк. |
| 5 - воздухоотводчик; | |



**Электрическая схема
ЭВП-24;30;36 с электронным управлением**

Рис.3

X1; X2 - клеммная колодка;
 BK - включатель насоса;
 ПУ - электронный пульт управления;
 R1-R6 - блок электронагревателей;
 VS 1-VS 6 - симисторы;
 SK 1 - датчик регулятора температуры;
 SK 2; SK 3 - термоограничитель;
 M - двигатель вентилятора.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Проверьте заполнение системы водой, открыв кран удаления воздуха. При этом в расширительном бачке должна находиться вода.

Включение ЭВП.

- Включить входной автоматический выключатель.
- Включить циркуляционный насос, одноклавишным включателем на верхней панели (см.рис.1). Загорится подсветка включателя, насос начнет работать.
- При нажатии и удержании кнопки «Сеть» на пульте управления более 5 секунд происходит включение водонагревателя. При нажатии и удержании кнопки более 5 секунд котел переходит в «Дежурный режим», происходит отключение всех секций ТЭН и всей индикации, кроме светодиода «Сеть» и вентилятора охлаждения симисторов.
- Установка температуры происходит при нажатии и удержании кнопки «Установка температуры» нажатием клавиш «+», «-» с выбором желаемого значения температуры теплоносителя в системе.
- Клавишей «Авто» включается и выключается автоматический режим работы водонагревателя. В этом режиме устройство само определяет необходимую мощность для достижения и поддержания заданной температуры:

если температура теплоносителя ниже установленной на 10°C и более, включается полная мощность и по достижении заданной величины нагрев прекращается. После снижения температуры на 3°C водонагреватель включается на минимальную мощность. По истечении нескольких минут, если датчик не фиксирует положительной динамики изменения температуры, прибор подключает следующую ступень мощности и далее по алгоритму до 100% мощности (включаются все секции ТЭН).

- Клавишей «Ручное управление» включается ручной режим. Этот режим работы аналогичен автоматическому, но при этом можно вручную установить мощность потребления. Нажатием клавиш выбирается количество задействованных секций ТЭН. При этом на индикаторе последовательно будут отображаться значения 1; 2; 3. Индикатор задействованных секций ТЭН показывает, какие секции ТЭН (ступени мощности) включены.

Цифровой индикатор показывает температуру теплоносителя на выходе из водонагревателя: текущую, устанавливаемую температуры при ее задании и количество фаз для работы в ручном режиме.

При работе может высвечиваться следующая информация о техническом состоянии водонагревателя:

F2 – программа контроллера для включения водонагревателя в однофазную сеть (ЭВП-3; ЭВП-4,5);

F3 – программа контроллера для включения водонагревателя в 3-х фазную сеть (остальные ЭВП);

E1 – ошибка в работе датчика температуры;

E2 – нет напряжения на одной из фаз;

E3 – низкое напряжение питающей сети;

E4 – ошибка записи данных;

E8 – неисправность внешнего термостата;

EA – принудительный аварийный режим работы. При выходе из строя датчика температуры (индикация E1) одновременным нажатием клавиш «+» + «-» + «ручное управление» активируется аварийный режим работы.

В аварийном режиме работы доступна ступенчатая регулировка мощности.

Роль термодатчика будет выполнять аварийный термоограничитель на 90°C. После замены датчика температуры прибор автоматически вернется в нормальный режим работы.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Работы по техническому обслуживанию должны выполняться специалистом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не менее третьей и отключенном от сети водонагревателе.

Ежедневно визуально проверять отсутствие течи воды, целостность заземления и шнура питания. Уровень воды в системе и расширительном бачке необходимо поддерживать на нужном уровне, периодически наполняя его водой.

Перед отопительным сезоном проведите техническое обслуживание водонагревателя, проверьте состояние проводников, зажимов, электрооборудования. Проведите зачистку контактов.

Для удаления накипи проводите чистку водонагревателя препаратом «Антинакипин» или ему подобным.

Периодически, не реже одного раза в четыре месяца, необходимо проверять состояние затяжки проводов на клеммной колодке, контактных узлах нагревателей, поверхность которых должна быть чистой и не окисленной. Плотность затяжки контактных соединений должна обеспечивать отсутствие искрения и нагрева подводящих проводов.

Необходимо следить за чистотой, отсутствием отложений грязи и пыли на охлаждающей поверхности радиаторов симисторов.

Результаты выполнения регламентных работ отмечаются в журнале, наклеенном на внутренней поверхности кожуха ЭВП.

Примечание:

Водонагреватели серии ЭВП с ЭУ имеют возможность подключения внешнего управления (термостата). В зависимости от алгоритма управления внешнего терmostата или прибора контроля климатом такой способ позволит задавать режим работы по времени суток, дням недели и пр.

Подготовка к работе по подключению внешнего термостата.

ВНИМАНИЕ! Все работы должны производиться квалифицированными специалистами. Перед началом работ необходимо отключить водонагреватель от электрической сети путём выключения вводного автоматического выключателя!

- Снимите крышку с корпуса водонагревателя.
- При помощи тестера или отвёртки-индикатора убедитесь в отсутствии питающего напряжения на клеммах устройства.
- Снимите электронную плату пульта управления.

С обратной стороны платы расположена клеммная 2x полюсная колодка подключения внешнего управляющего устройства Р4 и перемычка Р9, переключающая ПУ на внешнее управление. Снимите эту перемычку. При этом ПУ переключится в режим внешнего управления. Все настройки управления работой котла остаются доступными.

- Подключите к колодке Р4 провода устройства внешнего управления. Подключаемые провода необходимо выбрать сечением не менее 0,5мм². Внешнее управляющее устройство должно иметь релейную схему управления или, если это электронная схема, то выходной

сигнал должен быть гальванически развязан с питающим напряжением.

- Установите электронную плату пульта управления на место.
- Установите крышку водонагревателя.
- Включите питание водонагревателя, настройте внешнее управление и произведите контрольно-пусковые работы.

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Водонагреватель должен храниться в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности до 80%.

Водонагреватель в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке с исключением возможных ударов и перемещений внутри транспортного средства. Условия транспортирования в части механических факторов – по группе С ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – по группе 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствия водонагревателей требованиям технических условий ТУ 3468-023-42511921-2021 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, дата продажи с печатью торговой организации отмечается в отрывном талоне на гарантийный ремонт настоящего руководства по эксплуатации.

Гарантийный срок хранения 1 год.

Изготовитель устраняет дефекты, выявленные в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока в соответствии с «Законом о защите прав потребителей». Гарантийные обязательства выполняются изготовителем при наличии целостности изделия, руководства по эксплуатации со штампом торгующей организации и отметкой о продаже в гарантийном талоне. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации в гарантийном талоне гарантийный срок

исчисляется с даты изготовления изделия. Гарантийные обязательства принимаются через дилерскую сеть по месту покупки изделия.

Срок службы водонагревателя при правильной эксплуатации составляет 7 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Адрес предприятия изготавителя:

Россия, 456304, Челябинская область, г. Миасс, ул. Набережная, 7

Тел: 8 (3513) 57-19-19 (многоканальный)

E-mail: elwin@elwin.ru

ООО ПКФ «ЭЛВИН»

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Электроводонагреватель ЭВП - _____ ЭУ соответствует техническим условиям ТУ 3468-023-42511921-2021, упакован согласно технической документации и признан годным к эксплуатации.

Продукция прошла подтверждение в форме сертификации на соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Упаковывание произвел

Личная подпись

Расшифровка подписи

м.п

ОТК

Личная подпись

Расшифровка подписи

число, месяц, год

Талон на гарантийный ремонт

Электроводонагреватель ЭВП _____ ЭУ

С патрубками Ду-25 (G 1") или Ду-32 (G 1 $\frac{1}{4}$ ")
(нужное - подчеркнуть)

продан _____
 (наименование торговой организации и её адрес)
 зав. № _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Штамп _____
 (Подпись продавца)

Владелец и его адрес _____

Подпись _____

Выполненные работы по устранению неисправностей _____

Исполнитель _____
 (подпись)
 Владелец _____
 (подпись)

 (наименование ремонтного предприятия и его адрес)

МП
 УТВЕРЖДАЮ
 « ____ » _____ 20 ____ г.

Линия отпеча

Nichtzulässig (недопустимо)

Nichtzulässig (недопустимо) 20 ____ г.

Nichtzulässig (недопустимо) 30 ____ г.

Kopie nur zur Information des Betreibers (копия для информации эксплуатанта)



ЭЛВИН

456304, Челябинская область, г. Миасс, ул. Набережная, 7
т/ф: 8 (3513) 57-19-19, e-mail: elwin@elwin.ru
www.elwin.ru